

**AS ALTERAÇÕES A SEGUIR SERÃO INCORPORADAS NA AIP BRASIL
AMDT 2311A1:**

➤ **UM417**

1) DE: UM417 SENTIDO DO SEGMENTO VUPOG/DIDAB SENTIDO DUPLO

PARA: UM417 SENTIDO DO SEGMENTO DIDAB/VUPOG SENTIDO ÚNICO

2) UM417 INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO DIDAB/VUPOG

REF: AIP ENRC ARC ACADEMIA, H5

➤ **UZ79**

1) DE: UZ79 SENTIDO DO SEGMENTO MUDAR/NETBA SENTIDO DUPLO

2) PARA: UZ79 SENTIDO DO SEGMENTO NETBA/MUDAR SENTIDO ÚNICO

3) UZ79 INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO NETBA/MUDAR

REF: AIP ENRC H3, H6

➤ **UZ80**

1) DE: UZ80 SENTIDO DO SEGMENTO GILDO/ISNEM SENTIDO DUPLO

PARA: UZ80 SENTIDO DO SEGMENTO GILDO/ISNEM SENTIDO ÚNICO

2) INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO GILDO/ISNEM

REF: AIP ENRC ARC SALVADOR, H3, H2

➤ **UZ26**

1) DE: UZ26 SENTIDO DO SEGMENTO ILKUS/ILNOM SENTIDO ÚNICO

PARA: UZ26 SENTIDO DO SEGMENTO ILKUS/ILNOM PARA SENTIDO DUPLO

2) RMK:

DE: *USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO UKBEV/ILNOM*

PARA: *USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO UKBEV/SEKPO*

REF: AIP ENRC H5, H6

➤ **UZ33**

1) DE: UZ33 SEGMENTO TEMUT/UTPOM SEM SENTIDO

PARA: UZ33 SENTIDO DO SEGMENTO TEMUT/UTPOM SENTIDO DUPLO

2) RMK:

DE: *USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO SIDOL/ GELVA*

PARA: *USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO GIMPO/SEKPO*

REF: AIP ENRC H6

➤ **UZ98**

1) DE: UZ98 SENTIDO DO SEGMENTO UBGOM/PABUM SENTIDO ÚNICO

PARA: UZ98 SENTIDO DO SEGMENTO UBGOM/PABUM SENTIDO DUPLO

REF: AIP ENRC H5, H6

➤ **UZ88**

1) DE: UZ88 SENTIDO DO SEGMENTO UTLEV/DABDO SENTIDO DUPLO

PARA: UZ88 SENTIDO DO SEGMENTO UTLEV/DOTKU SENTIDO ÚNICO

2) INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO UTLEV/DOTKU

REF: AIP ENRC H2, ARC BH, H3, ARC FORTALEZA

➤ **UM775**

1) INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO GERTU/RODAD

➤ **UL776**

1) DE: UL776 SENTIDO DO SEGMENTO MOLTI/PULUV SENTIDO ÚNICO

PARA: UL776 SENTIDO DO SEGMENTO MOLTI/PULUV SENTIDO DUPLO

➤ **UZ16**

1) DE: UZ16 SENTIDO DO SEGMENTO BOLUP/GETPO SENTIDO DUPLO

PARA: UZ16 SENTIDO DO SEGMENTO BOLUP/GETPO SENTIDO ÚNICO

2) RMK:

DE: BTN PORTO SEGURO E KOKSU REQUERIDO: GNSS OU IRU

PARA: USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO BOLUP/GETPO

3) INSERIR RMK:

USAR FL ACIMA DO FL290 NO SEGMENTO BOLUP/EVPAD

REF: AIP ENRC H2, ARC BH

➤ **UN741**

1) DE: UN741 SENTIDO DO SEGMENTO BUSDU/UMKON SENTIDO DUPLO

PARA: UN741 SENTIDO DO SEGMENTO BUSDU/UMKON SENTIDO ÚNICO

2) INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO ROLID/UMRUD

REF: AIP ENRC H2, H5, ARC RJSP

➤ **UZ30**

1) INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO UBNED/ENTIT

➤ **UZ40**

1) RMK:

DE: *USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO OPLOX/ EROPO*

PARA: *USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO OPLOX/SEKPO*

➤ **UZ60**

1) DE: UZ60 SENTIDO DO SEGMENTO TORIS/EPDEP SENTIDO DUPLO

PARA: UZ60 SENTIDO DO SEGMENTO EPDEP/DOTKU SENTIDO ÚNICO

2) INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO EPDEP/DOTKU

REF: AIP ARC FORTALEZA, ENRC H3, H6, H5

➤ **UZ38**

1) INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO VUNOX/SOSGO

2) INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTOUBKOS/EVPOM

➤ **UZ2**

1) RETIRAR RMK:

USAR SÓ FL ÍMPAR NO TRECHO GELVA/ENTIT

➤ **UZ35**

1) INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO GEPMO/ VORVRI

➤ **UZ8**

1) DE: UZ8 SENTIDO DO SEGMENTO MABMA/MIMIP
SENTIDO ÚNICO

2) PARA: UZ8 SENTIDO DO SEGMENTO MABMA/MIMIP
SENTIDO DUPLO

3) RMK:

DE: *USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO VOR CIA/MIMIP*

PARA: *USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO VOR CIA/MABMA*

REF: AIP ENRC H5, H2

➤ **UZ59**

1) DE: UZ59 SENTIDO DO SEGMENTO VADOP/IREKI SENTIDO DUPLO

2) PARA: UZ59 SENTIDO DO SEGMENTO IREKI/VADOP SENTIDO ÚNICO

REF: AIP ENRC H5, H6, H3, ARC RECIFE

➤ **UZ61**

1) **RMK:**

DE: *USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO REDAD/EVPIV*

PARA: *USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO EVPIV/REDAD*

➤ **UL452**

1) DE: UL452 SENTIDO DO SEGMENTO ILKUS/IBDAN SENTIDO ÚNICO

PARA: UL452 SENTIDO DO SEGMENTO ILKUS/IBDAN SENTIDO DUPLO

REF: AIP ENRC H6

➤ **UZ87**

1) **INSERIR RMK:**

USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTOMIPAD/OBLUG

➤ **UM668**

1) DE: UM668 SENTIDO DO SEGMENTO LODUV/ESPIN SENTIDO ÚNICO

PARA: UM668 SENTIDO DO SEGMENTO LODUV/ESPIN SENTIDO DUPLO

REF: AIP ENRC H5, ARC BRASÍLIA, ARC ANÁPOLIS

➤ **UZ25**

1) **INSERIR RMK:**

USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO GERTU/ASELU

➤ **UL304**

1) **RMK:**

DE: *USE SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO DIDAB/EKUKA*

PARA: *USE SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO DIDAB/VUPOG*

2) DE: UL304 SENTIDO DO SEGMENTO EVRIV/UKBEB SENTIDO ÚNICO

PARA: UL304 SENTIDO DO SEGMENTO EVRIV/UKBEB SENTIDO DUPLO

REF: AIP ENRC H5

➤ **UZ17**

1) RMK:

DE: *USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO ARNOX/MOLTI*

PARA: *USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO ARNOX/MOLTI*

➤ **UM423**

1) INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO DIDAB/ETEGO

2) DE: UM423 SENTIDO DO SEGMENTO ETEGO/DIDAB SENTIDO DUPLO

PARA: UM423 SENTIDO DO SEGMENTO DIDAB/ETEGO SENTIDO ÚNICO

REF: AIP ENRC H5, ARC ACADEMIA, ARC RJ/SP

➤ **UZ19**

1) DE: UZ19 SENTIDO DO SEGMENTO ROKAS/DOTBI SENTIDO DUPLO

PARA: UZ19 SENTIDO DO SEGMENTO ROKAS/DOTBI SENTIDO ÚNICO

2) RMK:

DE: *USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO UGTAK/ROKAS*

PARA: *USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO UGTAK/DOTBI*

REF: AIP ENRC H3

➤ **UZ78**

1) DE: UZ78 SENTIDO DO SEGMENTO TEPAV/KOPKI SENTIDO DUPLO

PARA: UZ78 SENTIDO DO SEGMENTO TEPAV/KOPKI SENTIDO ÚNICO

2) INSERIR RMK:

USAR SOMENTE FL ÍMPARES NO SEGMENTO EPDEP/KOPKI

REF: AIP ENRC H3, ARC NATAL

➤ **UZ42**

1) DE: UZ42 SENTIDO DO SEGMENTO TERAT/ANBEX SENTIDO DUPLO

PARA: UZ42 SENTIDO DO SEGMENTO TERAT/ANBEX SENTIDO ÚNICO

REF: AIP ENRC H2, H3, ARC SALVADOR, ARC RECIFE

➤ **UZ3**

- 1) DE: UZ3 SENTIDO DO SEGMENTO VOR/DME BEL/TOKIM SENTIDO ÚNICO

PARA: UZ3 SENTIDO DO SEGMENTO VOR/DME BEL/ TOKIM SENTIDO DUPLO

RETIRAR RMK:

USAR SOMENTE FL PARES NO SEGMENTO UTLEV/TOKIM

REF: AIP ENRC H7, H6, H2, ARC BELO HORIZONTE, ARC BELÉM

➤ **UZ81**

- 1) DE: UZ81 SENTIDO DO SEGMENTO VORDME FLZ/IROSI SENTIDO DUPLO

PARA: UZ81 SENTIDO DO SEGMENTO IROSI/VORDME FLZ SENTIDO ÚNICO

REF: AIP ENRC H4, H3, ARC FORTALEZA, ARC RECIFE

➤ **UZ12**

- 1) DE: UZ12 SENTIDO DO SEGMENTO MUMBI/ISOBA SENTIDO DUPLO

PARA: UZ12 SENTIDO DO SEGMENTO MUMBI/ISOBA SENTIDO ÚNICO

REF: AIP ENRC H4, H3, ARC FORTALEZA, ARC NATAL

➤ **UZ70**

- 1) DE: UZ70 SENTIDO DO SEGMENTO UTMAR/ASEVA SENTIDO DUPLO

- 2) PARA: UZ70 SENTIDO DO SEGMENTO UTMAR/ASEVA SENTIDO ÚNICO

REF: AIP ENRC H3, ARC FORTALEZA, ARC RECIFE, ARC NATAL