

— DESCRIÇÃO TEXTUAL —

- 1 - TRNS AAQ: Manter QDR 181 AAQ até PUPSI. Curvar à esquerda RDL 328 CPN até VOR Campinas. Então, ...
- 2 - TRNS ENTIT: Manter RDL 057 CPN até VOR Campinas. Então, ...
- 3 - TRNS ISIBI: Manter proa 103 até PUPSI. Curvar à direita RDL 328 CPN até VOR Campinas. Então, ...

... manter RDL 193 CPN até PANUG. Curvar à esquerda RDL 321 STN até VOR Santana. Curvar à direita RDL 164 STN até OGTAL. Então, completar procedimento autorizado pelo ATC ou, na proa 165, aguardar vetorização para aproximação final.

— FALHA DE COMUNICAÇÃO —

Complete chegada até OGTAL e execute procedimento autorizado pelo ATC. Ou, se durante vetorização na proa 165, manter esta proa, altitude MNM 7000' até 26 DME CGO. Curvar à esquerda para interceptar aproximação final.