

**ENR 1.11.1 VOOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS COM ORIGEM NO BRASIL**

MENSAGEM (FPL/DLA/CHG/CNL)	ACC ORIGEM	ACC ADJACENTE	DEMAIS ACC INTERNACIONAIS	ÓRGÃO ATS AD DESTINO	SALA AIS AD PARTIDA	CGNA		DIVOC	COpM <sup>(2)</sup>
						SIGMA	SINCROMAX		
VOO DOMÉSTICO I,V,Y ou Z	x			x		x	x		
VOO DOMÉSTICO I,V,Y ou Z (MENOS 20 MIN. DA FIR ADJACENTE)	x	x		x		x	x		
VOO DOMÉSTICO I,V,Y ou Z (APRESENTADO SALA AIS QUE NÃO AD PARTIDA)					x <sup>(1)</sup>				
VOO DOMÉSTICO I,V,Y ou Z (AVOEM/AVANAC/AVOMD)	x			x		x	x	x	x <sup>(2)</sup>
VOO DOMÉSTICO I,V,Y ou Z (MENOS 20 MIN. DA FIR ADJACENTE) (AVOEM/AVANAC/AVOMD)	x	x		x		x	x	x	x <sup>(2)</sup>
VOO INTERNACIONAL I,V,Y ou Z	x		x	x		x	x		
VOO INTERNACIONAL I,V,Y ou Z (MENOS 20 MIN. DA FIR ADJACENTE)	x	x	x	x		x	x		
VOO INTERNACIONAL I,V,Y ou Z (AVOEM/AVANAC/AVOMD)	x		x	x		x	x	x	x <sup>(2)</sup>
VOO INTERNACIONAL I,V,Y ou Z (MENOS 20 MIN. DA FIR ADJACENTE) (AVOEM/AVANAC/AVOMD)	x	x		x		x	x	x	x <sup>(2)</sup>

Tabela I

OBSERVAÇÕES:

N119/15 anexo 1/3

- (1) A Sala AIS do aeródromo de partida do voo, ao receber um FPL ou suas mensagens de atualização apresentados em outra sala AIS, deverá retransmíti-los conforme a Tabela 1. Caso o aeródromo de partida do voo seja desprovido de Sala AIS ou essa esteja fora do seu horário de funcionamento ou, ainda, a EOBT esteja dentro dos primeiros 45 minutos de funcionamento da Sala AIS do aeródromo de partida do voo, a mensagem FPL ou suas mensagens de atualização deverão ser encaminhadas, excepcionalmente, pela Sala AIS que recebeu as respectivas mensagens;
- (2) Aos COpM das FIR a serem sobrevoadas.

### ENR 1.11.2 VOOS INTERNACIONAIS COM DESTINO AO BRASIL

MENSAGEM (FPL/DLA/CHG/CNL)	1º ACC NACIONAL DE ENTRADA	ÓRGÃO ATS AD DEST	SALA AIS AD PART	CGNA	
				SIGMA	SINCROMAX
VOO INTERNACIONAL I,V,Y ou Z	×	×		×	×

Tabela 2

### ENR 1.11.3 ENDEREÇAMENTO DAS MENSAGENS

ACC	MENSAGEM RELATIVA AO VOO IFR	MENSAGEM RELATIVA AO VOO VFR
ATLÂNTICO	SBAOZQZX	SBAOZFZX
AMAZÔNICO	SBAZQZX	SBAZZFZX
BRASÍLIA	SBBSZQZX	SBBSZFZX
CURITIBA	SBCWZQZX	SBCWZFZX
RECIFE	SBREZQZX	SBREZFZX
CGNA (SINCROMAX)	SBRJ	+ZXIP
CGNA (SIGMA)	SBRJ	+ZXNB
APP	TMA	+ZAZX
TWR	INDICADOR DE LOCALIDADE	+ZTZX

N119/15 anexo 2/3

ACC	MENSAGEM RELATIVA AO VOO IFR	MENSAGEM RELATIVA AO VOO VFR
RADIO	INDICADOR DE LOCALIDADE	+ YSYX
SALA AIS CIVIL	INDICADOR DE LOCALIDADE	+ YOYX
SALA AIS MILITAR	INDICADOR DE LOCALIDADE	+ YOYM
COpM	ACC	+ YWYX
DIVOC	SBBR	+ ZXCD

Tabela 3

N119/15 anexo 3/3